FREE THE TONE

BB-2/BASS BLASTER
取扱説明書

このたびはフリーザトーン製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
末永くご使用頂くためにもご使用前にこの取扱説明書をご一読下さい。

本製品について

BB-2/BASS BLASTERはベース専用に設計されたオーバードライブです。内部回路は+/-15Vdcで動作しており、ベースの広いダイナミックレンジを、余裕をもってコントロールすることができます。
ベーシストが求めるタッチの再現性に非常に優れており、ピックでプレイした時と指弾きした時のベースが本来持つサウンド特性を失いません。ベーシストが求める音の芯を保ちながらオーバードライブサウンドを得る事ができます。トーン回路はベースの特性にマッチしたHiとLowのトーンコントロールを備え、幅広いサウンドを作り出すことができます。

LEDは、エフェクトのON/OFF状態を表示するだけでなく、バッテリーの電圧を監視する機能を持っています。バッテリーの電圧が約5V以下になるとLEDが消灯しはじめます。この状態でもエフェクト音は出力しますが、本機の性能を十分に発揮させるためにバッテリーの交換をお奨めいたします。

エフェクトON/OFF切替にはトゥルーバイパス方式を採用しています。

取扱上の注意

アンプ等スピーカーがつながっている機器の電源を入れた状態で、本機の入出力ジャックの抜き差しをしないでください。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。

故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止しお買い上げ店または当社までご相談ください。

長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。

電池の電圧が低下すると、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しい電池と交換してください。

バッテリー交換

本体裏ブタの4本のネジを外し、バッテリーを交換します。バッテリーは9V/006Pをご使用ください。交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

主な仕様

- 入力インピーダンス：1MΩ
- 出力インピーダンス：220Ω以下
- コントロール：GAIN、TREBLE、BASS、LEVEL
- 端子：1/4インチ標準フォーン・ジャック（入力、出力）
  DC9V入力ジャック（ACアダプター・ジャック）
- 電源：9Vバッテリー（1個）、ACアダプター
- 消費電流：DC9V 約90mA（Max）
- サイズ：123(D) × 100(W) × 52(H)mm
- 重量：約340g（電池含まず）

※規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

バッテリーの注意

BB-2/BASS BLASTERの消費電流は約90mA/DC 9Vです。9Vバッテリーで動作いたしますが、消耗が早いのでACアダプターの使用をお薦めいたします。電池による動作時間は、電池の種類によって異なりますが、マンガン電池で約30分、アルカリ電池で約2時間が目安です。